TR 225

(1140623 - 110 V / 50 Hz - 30 m)

ELEVATORE

HOIST

- manuale uso manutenzione ricambi
- **GB** Operating, maintenance, spare parts manual



IMER INTERNATIONAL S.p.A.


53036 POGGIBONSI (SIENA) - Loc. SALCETO (ITALY)

Tel. +39.0577.973.41 - Fax +39.0577.983.304

R02 - 2004/01 - Cod. 3213961 -



TR 225 (110V 50Hz)



- **FUNE ACCIAIO** 1
- 2 **GANCIO**
- 3 **TAMBURO**
- MOTORE ELETTRICO AUTOFRENENTE 4
- 5 QUADRO ELETTRICO
- 6 **BRACCIO ESTENSIBILE**
- 7 TELAIO PORTANTE GIREVOLE
- MANIGLIA BLOCCAGGIO 8
- 9 LEVA FINECORSA SUPERIORE
- 10 CONTRAPPESO
- LEVA BLOCCAGGIO BRACCIO 11
- 12 PERNO SOSTEGNO
- COPIGLIA 13
- 14 **RIDUTTORE**
- 15 **PULSANTIERA**
- LEVA FINE CORSA INFERIORE 16
- 17 INTERRUTTORE TERMICO

- **ROPE**
- 2 HOOK
- 3 DRUM
- 4 **BRAKE MOTOR**
- 5 **ELECTRIC PANEL**
- EXTENDABLE ARM 6
- **REVOLVING FRAME**
- 8 LOCKING HANDLE
- 9 LIMIT SWITCH LEVER
- 10 ROPE WEIGHT
- 11 FRAME LOCKING LEVER
- SUPPORT HINGE 12
- SPLIT PIN 13
- 14 **GEAR BOX**
- PENDANT CONTROL 15
- 16 DOWN POSITION CONTROL LEVER
- 17 THERMAL OVERLOAD

| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | | |
|--|--|---------|-------------|
| Portata max | Max capacity | kg | 200 |
| Velocità media di sollevamento | Lifting speed | m / 1' | 19 |
| Altezza max di lavoro | Max working height | m | 30 |
| Alimentazione | Nom. voltage | V / Hz | 110 / 50 |
| Potenza motore | Motor power | Kw | 0.7 |
| Giri motore | R.P.M. | n° / 1' | 1320 |
| Assorbimento | Nom. current | Α | 14 |
| Tipo di servizio | Service type | S3 | 50 % |
| Livello di emissione sonora LwA (EN ISO 3744) | Level of noise emission LwA (EN ISO 3744) | dB | 79 |
| Livello di pressione sonora LpA 1,5 m | Level of noise pressure LpA 1,5 m | dB | <70 |
| Peso della macchina | Machine weight | kg | 46 |
| Ingombro per l'imballo | Packing dimensions | mm | 820x350x500 |
| Norme di progetto | Design standards | | |
| DPR 459 del 24.7.96 | S.I N°3073 of 30/11/92 | | |
| FEM 1.001. UNI-ISO 4301-4308-2 | 408 UNI 7670-9466 EN 60204-1 | | |

Particolare attenzione deve essere fatta alle avvertenze contrassegnate con questo simbolo :

Special attention must be given to warnings with this symbol:







Caro cliente.

ci complimentiamo per il suo acquisto dell'argano IMER, risultato di anni di esperienza: è una macchina di massima affidabilità e dotata di soluzioni tecniche innovative.

OPERARE IN SICUREZZA: É fondamentale ai fini della sicurezza leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Il presente manuale di USO E MANUTENZIONE deve essere custodito dal responsabile di cantiere, sempre disponibile per la consultazione

Il manuale è da considerarsi parte della macchina e deve essere conservato per futuri riferimenti (EN 292/2) fino alla distruzione della macchina stessa. In caso di danneggiamento o smarrimento potrà essere richiesto al costruttore un nuovo esemplare.

Il manuale contiene importanti indicazioni sulla preparazione del cantiere, l'installazione, l'uso, le modalità di manutenzione e la richiesta di parti di ricambio.

Comunque è da ritenersi indispensabile una adeguata esperienza e conoscenza della macchina da parte del montatore e dell' utilizzatore.

Affinché sia possibile garantire la sicurezza dell'operatore, la sicurezza di funzionamento e una lunga durata dell'apparecchio, devono essere rispettate le istruzioni del manuale, unitamente alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro secondo la legislazione vigente (uso di calzature e abbigliamento adeguati, uso di elmetti, di cinture di sicurezza, predisposizione di parapetti prospicienti il vuoto, ecc.).

É vietato apportare modifiche di qualsiasi natura alla struttura metallica o impiantistica della macchina.

IMER INTERNATIONAL declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle leggi che regolano l'uso di apparecchi di sollevamento, in particolare: uso improprio, difetti di alimentazione, carenza di manutenzione, modifiche non autorizzate, manomissioni e/o danneggiamenti, inosservanza parziale o totale delle istruzioni contenute in questo manuale.

1. DESCRIZIONE GENERALE

AVVERTENZA: Operare con una macchina di solle-vamento richiede grande attenzione e perizia, il comando può essere affidato solo a personale esperto o che abbia ricevuto le necessarie istruzioni.

1) La macchina è concepita per il sollevamento di materiali e per essere utilizzata nei cantieri di costruzioni edili.

2) É vietato l'uso per il sollevamento di persone e/o di animali.

3) Non deve essere utilizzato in ambienti ove esista il pericolo d'esplosioni o incendio o in ambienti di scavi sot-


La macchina è costituita essenzialmente da (fig.1):

- Tamburo montato sull' albero del riduttore (rif.3) da una fune metallica (rif.1) da un gancio di sollevamento (rif.2) e contrappeso (rif.10).
- Motoriduttore composto da un motore elettrico autofrenante (rif.4) e riduttore ad ingranaggi a bagno d' olio (rif.14).
- Impianto elettrico (rif.5).
- Leva di comando fine corsa salita (rif.9).
- Leva di comando fine corsa discesa (rif.16.).
- Telaio portante girevole (rif.7) con braccio estensibile (rif.6) maniglia di bloccaggio (rif.8), leva di bloccaggio telaio (rif.11).
- Interruttore termico (17) che arresta l'elevatore quando la corrente supera il valore nominale (per ripristinarlo occorre schiacciarlo).
- L'elevatore dispone di 3 tipi di pulsantiere (rif. 15):
 - . pulsantiera da 1.5 m a comando diretto.
 - . pulsantiera da 25 m in bassa tensione a 24V.
 - . pulsantiera da 30 m in bassa tensione a 24V.

La struttura su cui l' elevatore viene applicato deve essere in

grado di sopportare le sollecitazioni indicate in fig. 2, che si generano durante il funzionamento.

IMFR dispone di una ampia scelta di supporti, rappresentati in figura 9 -10- 11 - 12 -13 -14. previsti per le diverse applicazioni di cantiere, progettati in modo da trasmettere idoneamente alle strutture questi carichi.



ATTENZIONE
La dichiarazione CE di conformità allegata al presente manuale, è valida solo se vengono utilizzati tutti componenti di costruzione IMER (elevatore e supporto).

Se questa condizione non è rispettata, tale dichiarazione è valida solo per l'elevatore. Chi esegue l'installazione dell'elevatore su un altro tipo di supporto dovrà compilare una nuova dichiarazione CE di conformità, dopo aver verificato tutti i requisiti contenuti nella Direttiva Macchine 89/392/ CEE e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le forze, indicate agli appoggi di ciascun supporto, dovranno essere considerate nel calcolo di verifica delle strutture di sostegno (ponteggi, terrazze, soffitti, ecc.) effettuato da tecnico competente.

In caso di applicazione dell'elevatore su ponteggio, questo deve essere opportunamente controventato (vedere fig. 15) Per l'installazione dei diversi supporti, seguire le istruzioni di cui ciascuno è fornito.

Nel caso si utilizzino dei supporti con portata diversa dall'elevatore, sull'insieme dell'apparecchio installato dovrà essere affissa, ben visibile la portata ammissibile in funzione dell'elemento più critico del sistema.

2.1 PREDISPOSIZIONE DEL POSTO DI LAVORO

- Il lato dell'apertura di accesso del carico al piano deve essere protetto con un parapetto di altezza superiore a 1m ed arresto al piede.

- Accertarsi che la corsa di lavoro sia sgombra per tutta l'altezza e prendere le precauzioni necessarie perché nessuno possa sporgersi dai piani intermedi.
- delimitare l'area di carico inferiore perché nessuno possa sostarvi durante il sollevamento.

3. MONTAGGIO (Fig.1)

1) Il montaggio dell'elevatore, così come il suo utilizzo, richiede personale esperto o che abbia ricevuto le necessarie istruzioni.

Dato il peso dell'elevatore, devono essere impiegati un numero di operatori tali da non creare situazioni di pericolo durante il suo trasporto ed installa-

- 2) L'altezza massima di lavoro (30m) è quella relativa alla posizione del motoriduttore corrispondente al perno superiore del supporto.
- 3) Posizionare il supporto sulla struttura dell'edificio, verificare l'allineamento verticale dei perni di sostegno (rif.12) quindi, sollevando la leva di bloccaggio (rif.11) inserire le boccole del telaio portante (7) sui perni ed applicare la copiglia di sicurezza (rif.13) antisfilamento.
- 4) Montare il braccio estensibile (6) sul telaio (7) fino alla posizione di minima estensione, avvitare la maniglia con rondella nel foro filettato attraverso l'asola e serrarla (rif.8).
- 5) Nel caso di montaggio su supporto a cavalletto, fissare il braccio estensibile (6) al carrello mediante i fori di fissaggio previsti (rif.fig.14) utilizzando viti e dadi autobloccanti. Seguire per il resto le istruzioni fornite con il cavalletto.
- 6) Collegare la pulsantiera a comando diretto (da 1.5m) utilizzando l'apposito connettore sul quadro elettrico (5) ed inserire la sicura.

Con il comando in bassa tensione a 24V occorre fissare il quadro elettrico sul telaio portante (7) con la staffa ed inserire il connettore al quadro (5).

Tutti i dispositivi di comando sono dotati di pulsantiera a 3 pulsanti (fig. 3):

2. SUPPORTI PER L' ELEVATORE





Fig.3



nero = discesa bianco = salita rosso = arresto in caso d'emergenza. 7) Liberare il gancio.

4. ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

- Verificare che la tensione risulti conforme ai dati di targa della
- Verificare inoltre che la tensione di linea sia compresa tra -5% e +5% del valore nominale con l'elevatore in funzione.
- La linea elettrica di alimentazione deve essere provvista sia di protezione contro le sovracorrenti, sia di tipo differenziale e che il conduttore di collegamento a terra abbia una sezione come quella del conduttore. Il dimensionamento dei conduttori deve tener conto delle correnti di funzionamento e della lunghezza della linea per evitare eccessive cadute di tensione (rif. Tab.1).

Evitare l'impiego di prolunghe avvolte a spire sui tamburi.

- Il conduttore di alimentazione deve essere di tipo adatto per frequenti movimenti e rivestimento resistente alla abrasione (per esempio H07RN-F).
- Collegare la spina alla macchina avvitando la ghiera di ritegno meccanico e grado di protezione IP67.
- L' elevatore è così pronto per la prima manovra di collaudo.

5. ISTRUZIONI DI COLLAUDO

- Attenzione!! Questa prova deve essere fatta da personale esperto e competente e devono essere prese le necessarie precauzioni per la sicurezza del personale.

- Attenzione: il collaudo deve essere eseguito prima dell'utilizzo dell'elevatore.

Prima di iniziare il collaudo verificare accuratamente che tutta l'installazione dell'elevatore sia stata eseguita correttamente.

- 1) Estendere il braccio estensibile alla max estensione e bloccarlo con l'apposita mamopola. Far discendere a vuoto la fune, agendo sul pulsante di discesa, fino al piano di carico inferiore, verificando che tutta la corsa sia libera da ostacoli e che a fine corsa, sul tamburo, restino almeno tre spire avvolte.
- 2) Prova di ciclo a vuoto. Applicando un piccolo carico (20kg), verificare il corretto funzionamento della macchina effettuando una corsa completa di salita e discesa.

Provare i pulsanti di salita, discesa ed arresto, azionamento fine corsa superiore e corretto avvolgimento del cavo sul tamburo, azionamento del freno del motore elettrico.

3) Prova di carico. Deve essere eseguita applicando il carico di portata massima prevista dall' elevatore (200 Kg). Effettuare l'intera corsa di salita e discesa per verificare gli ancoraggi dell'elevatore e del dispositivo di frenatura del motore elettrico.

Dopo la prova deve essere verificato se nelle strutture sono presenti eventuali cedimenti o assestamenti, ripetendo il controllo dell'allineamento orizzontale del tamburo (usando una livella come in fig.1).

4) L'elevatore è provvisto di un dispositivo di sicurezza che arresta la corsa della macchina nel punto di massima salita (rif. 9) e di completo svolgimento del cavo (rif. 16) evitando l'inversione di avvolgimento sul tamburo.

É buona norma evitarne l'intervento arrestando la macchina rilasciando il relativo pulsante di comando.

⇗ ATTENZIONE!! L'intervento del finecorsa di discesa può avvenire o per altezza di utilizzo con conforme o per altri problemi che possono compromettere l'integrità dell'elevatore. Dopo il suo intervento è necessario un controllo dell'installazione e dei componenti dell'elevatore (fune, tamburo, albero, fune, ecc.).

Al termine della prova deve essere riportata la data, la verifica della installazione e la firma sul verbale dei controlli (Tab.2) ed eventuali osservazioni...

Ø La procedura di collaudo indicata, completa della prova di ciclo a vuoto 2) e carico 3), dovrà essere effettuata ad ogni nuova installazione della macchina.

6. RACCOMANDAZIONI D' USO E DI SICUREZZA

♨

1) Non sollevare carichi superiori alla portata

dell'elevatore

⇗ 2) Non permettere che nessuno rimanga sotto un carico sospeso.

3) Non cercare di sollevare carichi collegati al suolo (es. palí interrati, plinti, ecc.).

4) Assicurarsi che il carico sia ben collegato al gancio dell'elevatore e chiudere sempre la sicura (rif.6 fig. 4.1).

5) Se il carico per essere agganciato necessita di accessori, questi devono essere del tipo certificato ed omologato (cinghie, funi, braghe, ecc.). Dalla portata max deve essere sottratta il peso di questi accessori.

6) Assicurarsi che non fuoriesca parte del carico durante le fasi di sollevamento.

7) Prima di sganciare il carico, deve essere verificato che sia appoggiato stabilmente.

8) Non deve essere scaricato un carico sospeso con accessori che consentano il rilascio istantaneo o tagliando l'imbracatura

9) Non avvicinare le mani o parti del corpo sul tamburo durante il funzionamento, perché potrebbero rimanere impigliate nella fune che si avvolge causando gravi infortuni.

10) Non avvicinare le mani o parti del corpo sul contrappeso dúrante la fase di salita, perchè potrebbero subire uno schiacciamento con la leva di finecorsa.

11) Evitare l' uso della macchina in caso di condizioni ambientali avverse (forte vento o temporali) in quanto il carico non è guidato.

12) La posizione di comando e le condizioni di illuminazione devono consentire la perfetta visibilità del carico per tutta la corsa di lavoro.

♨ 13) Assicurarsi che tutte le protezioni siano al loro posto.

14) Durante l'uso controllare che la fune di acciaio si avvolga in maniera corretta, spira contro spira, senza allentamenti o accavallamenti, che sono cause di danni alla fune stessa. Se ciò avvenisse svolgere la fune e riavvolgere in maniera corretta tenendola in tensione.

15) Accertarsi che la corsa di lavoro sia sgombra da ostacoli per tutta l'altezza e prendere le precauzioni necessarie perchè nessuno possa sporgersi dai piani intermedi

♨ 16) Delimitare l'area di carico inferiore perchè nessuno possa sostarvi durante il sollevamento.

17) Tenere i bambini a distanza dall' elevatore.

狐 18) Quando l'elevatore non viene utilizzato, non permettete che persone estranee possono usarlo.

19) É vietato l'impiego dell'elevatore per trazioni oblique (superiore a 5° rispetto alla verticale). ⇗

⇗ 20) É vietato ruotare l'elevatore sui perni tirandolo per la pulsantiera: deve essere ruotato manualmente dal telaio.

21) Non lasciare un carico sospeso incustodito. Sollevarlo o abbassarlo e scaricarlo.

22) Quando un carico deve essere sollevato o abbassato, il comando deve essere tale da minimizzare movimenti pericolosi sia laterali che verticali.

狐 23) Durante il sollevamento o abbassamento non permettete che ilcarico cominci a ruotare: potrebbe rompersi.

24) In caso d'utilizzo del telecomando da 25m o da 30m, il cavo della pulsantiera deve essere bloccato alla struttura d'ancoraggio per evitari probabili rotture.

25) Prima di lasciare l'elevatore incustodito, togliere il carico, avvolgere completamente la fune sul

狐







tamburo e quindi scollegare la presa d'alimantazione

Ogni qualvolta si riprende il lavoro, dopo un periodo di sosta prolungata (es. pausa notturna), è necessario verificare l'elevatore prima di iniziare il lavoro, eseguendo una prova di ciclo a vuoto (secondo le indicazioni riportate nel punto 2, CAP.

7. VERIFICHE E MANUTENZIONI

Attenzione!! Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti dopo aver fermato la macchina, tolto il carico e scollegata la presa di alimentazione elettrica.

- Le riparazioni devono essere effettuate da personale competente o nei Centri Assistenza IMER.
- Per la sostituzione di parti quaste utilizzare esclusivamente ricambi originali.

- Controllare ogni 6/7 giorni l'efficacia del freno del motore elettrico.

- Mantenere sempre leggibili le scritte e le segnalazioni sulla macchina.

- Rimuovere ogni sporcizia che si depositasse sulla macchina.

- Mantenere sempre efficiente il funzionamento del finecorsa di salita e discesa verificandoli all' inizio di ogni turno di lavoro.

- Assicurarsi sistematicamente dello stato del cavo elettrico ogni qualvolta si inizia l'uso della macchina, qualcuno inavvertitamente e/o inconsapevolmente potrebbe averlo danneggiato.


7.1 FUNE D' ACCIAIO

- Trattamento superficiale

Utilizzare esclusivamente funi nuove, con caratteristiche conformi a quanto di seguito prescritto, dotate di attestato di conformità ed identificazione.

- Diametro esterno (mm) 133 fili (19x7) antigiro - Formazione - Senso avvolgimento crociato dx - Resistenza filo elementare (N/mm²) 1960 - Carico minima rottura fune (kN) 16.07 - Lunghezza 31

- Il codice Rif. IMER è riportato nella tabella ricambi.



7.1.1 SOSTITUZIONE DELLA FUNE (Fig.4)

zincata ingrassata

La sostituzione deve essere effettuata da un manutentore competente.

Smontare il gancio (rif. 4) svitando il bullone (rif. 5).

Smontare il morsetto (rif. 1), spingere la zeppa (rif. 2) e sfilare la fune dal bozzello a cuneo (rif. 3).


Il tamburo è dotato di un dispositivo per far restare due spire di fune completamente avvolte anche quando è completamente svolta, per evitare di forzare il punto d'attacco della fune stes-


Nella sostituzione della fune occorre montarla in modo da rispettare questa condizione.

Svolgere completamente la fune. Sfilarla dall'interno del tamburo attraverso l'apposito foro ed asola presenti.

Inserire la nuova fune nel foro e farla uscire dall'asola del tubo del tamburo. quindi serrare il morsetto all'estremità. lasciando circa 1 cm di fune libera (fig. 4.2), tirare la fune finché il manicotto arriva a contatto con la parete interna del tamburo.

Avvolgere due spire complete mantenendo la fune a contatto del tamburo (fig. 4.3).





Al completamento della seconda spira far passare la fune sotto il gancio presente all'interno dell'asola del tamburo (fig. 4.4).

Tirare la fune fino ad assicurarsi il contatto su tutta la circonferenza del cilindro.


Avvolgere la fune disponendo correttamente spira contro spira in stati successivi.

Infilare la fune d'acciaio nel contrappeso e nel bozzello a cuneo (fig. 4.5).


Ripassare la fune d'acciaio nel bozzello a cuneo e nel contrappeso.

Inserire il cuneo tra il bozzello e la fune d'acciaio.

Tirare la fune fino a stringe-



re tra di loro tutti i componenti. Quindi bloccare la fune con morsetto ad "U", facendo rimanere la parte piana a contatto con la fune di trazione.



Procedere al montaggio del gancio sul bozzello a cuneo, bloccandolo con vite e dado autobloccante.

Verificare che il fine corsa di salita funzioni quando il contrappeso urta la leva.

Effettuare la prova di carico indicata nel paragrafo 5.

7.1.2 CONTROLLI PERIODICI

Verificare visivamente lo stato della fune gior-nalmente od ogni qual volta si presentino sollecitazioni anomale (attorcigliamenti, forti incastri nelle spire, piegature o sfregamenti).

Sostituire la fune in presenza dei difetti indicati in fig.16. Trimestralmente esaminare accuratamente l'intera fune ed in particolare i punti terminali registrandone il risultato nella scheda nel manuale Tab.2 che deve essere conservato dal responsabile di cantiere

Procedere alla sostituzione almeno ogni anno.

7.2 REGOLAZIONE DEL FRENO MOTORE (Fig. 5)

Il freno a disco ad azionamento meccanico, interviene in mancanza dell'alimentazione elettrica al dispositivo magnetico di apertura.

In caso di riduzione della capacità frenante occorre far controllare dal manutentore competente l'apparecchio che, se neces-





L S.p.A.

sario provvederà alla sua registrazione.


Attenzione!! Prima di intervenire sul freno assicurarsi che il carico sia staccato e che la sua spina di alimentazione elettrica sia scollegata.

Fig. 5

Togliere il copriventola (A), regolare il traferro (d) tra il magnete (B) ed il disco freno (C) usando uno spessimetro: il traferro (d) deve essere 0.4 mm.

La misurazione dovrà essere effettuata su tre punti diversi in modo da verificare il parallelismo del disco facendo scivolare leggermente avanti e indietro lo spessimetro.

Se il traferro è troppo grande, ridurlo avvitando il dado (D) con chiave esagonale. Se il traferro è piccolo, aumentarlo svitando il dado (D). Misurare più volte la nuova distanza (d).



conformemente alle dimensioni sopra elencate, riposizionare la copertura (A).

Per controllare la tenuta dei freni, dopo aver effettuato la registrazione, verificare più volte l'azione frenante a pieno carico.

7.3 LUBRIFICAZIONE MOTORIDUTTORE

 Non devono esserci perdite di olio dal gruppo motoriduttore: la presenza di vistose perdite può significare lesioni nella struttura di alluminio. In questo caso procedere immediatamente all' ermetizzazione o sostituzione del carter.

- Controllare il livello dell'olio del riduttore attraverso la spia, prima di ogni messa in opera. Rabboccare in caso di mancanza. Cambiare l'olio dopo circa 2000 ore di lavoro. Usare olio da ingranaggi viscosità ISO VG 460 a 40° C.

- L'olio esausto è rifiuto speciale, pertanto va smaltito a norma di legge.

7.4 IMPIANTO ELETTRICO

Controllare l'integrità della custodia isolante della pulsantiera provvedendo alla sua sostituzione, in caso di danneggiamento della tenuta, con ricambio originale IMER.

8. SMONTAGGIO ELEVATORE

Togliere qualsiasi carico dal gancio dell' elevatore.

Avvolgere completamente la fune metallica sul tamburo. Scollegare la presa di alimentazione elettrica. Scollegare la pulsantiera (o il telecomando) dal quadro elettrico per mezzo dell'apposito connettore.

Svitare la maniglia di bloccaggio ed estrarre il braccio estensibile. Togliere la copiglia sul perno di sostegno e sfilare il telaio portante girevole.

Con il cavalletto, il carrello deve essere smontato dall' elevatore quando è stato tolto dalle guide e prima di togliere la zavorra.

9. TRASPORTO E MESSA FUORI ESERCIZIO

- Non lasciare incustodito l'elevatore installato senza aver tolto la linea di alimentazione elettrica e riavvolta la fune interamente sul tamburo.

Lasciando inattiva la macchina per lungo tempo è buona norma tenerla protetta dagli agenti atmosferici.

- Durante il trasporto proteggere dagli urti e dallo schiacciamento le varie parti della macchina che possono compromettere la sua funzionalità e resistenza meccanica

10. ROTTAMAZIONE DELL'ELEVATORE

Per la rottamazione dell'elevatore, al termine della sua vita ope-

rativa, occorre seguire almeno le seguenti fasi:

- a) scaricare l'olio utilizzando l'apposito tappo;
- b) separare i vari componenti plastici ed elettrici (cavi, pulsantiera, ecc.);
- c) suddividere i componenti metallici per tipo di metallo (acciaio, alluminio, ecc.):

Una volta così suddiviso, smaltire i vari componenti utilizzando centri di raccolta autorizzati.

Non disperdere nell'ambiente, possono causare incidenti od inquinamento.

11. INCONVENIENTI / CAUSE / RIMEDI

| INCONVENIENTI | CAUSE | RIMEDI |
|---|--|--|
| Premendo i pulsanti di azionamento | Il pulsante di emergenza è premuto. | Disattivare il pulsante ruotandolo. |
| (salita o discesa) la macchina non | Non arriva tensione alla macchina. | Controllare la linea. |
| funziona. | La presa e la spina elettrica non sono ben collegate. | Ripristinare il corretto collegamento. |
| | E' intervenuto l' interruttore di protezione del quadro esterno di alimentazione. | Ripristinare il magnetotermico. |
| | E' intervenuto l' interruttore termico contro il sovraccarico del motore. | Ripristinare premendo il pulsante. |
| Interruttore termico che interviene frequentemente. | Tensione di linea bassa. | Verificare i parametri indicati nel paragrafo 4. |
| Scorrimento orizzontale faticoso della prolunga telescopica. | La maniglia di bloccaggio è stretta. | Allentare. |
| Se l' inconveniente p | ersiste | Rivolgersi all' Assistenza IMER. |

12. IN CASO DI GUASTO DELLA MACCHINA CON CARICO SOSPESO

- Se possibile, rimuovere il carico accedendo dal livello in cui si trova, quindi togliere l'elevatore e provvedere alla sua manutenzione
- Altrimenti utilizzare un altro apparecchio di sollevamento (di portata sufficiente) posto più in alto, sospendere l'apparecchio guasto sia nella zona del carico che vicino agli attacchi.

Sollevarlo lentamente in modo da liberarlo dagli attacchi, quindi calare tutto a terra.

- Non tentare di agire sul dado di regolazione del freno perchè sfuggirebbe.
- Non cercare di riparare il guasto intervenendo sulla macchina con carico sospeso.

13. LIVELLO DI RUMOROSITA' ALL'ORECCHIO DELL'OPERATORE

Il livello Lp(A) indicato nella tabella DATI TECNICI corrisponde al livello equivalente ponderato di pressione sonora in scala A previsto dalla 98/37/CE. Tale livello è misurato a vuoto, alla testa dell'operatore in posizione di lavoro a 1,5 metri dall'apparecchio, considerando le diverse condizioni di lavoro.







Dear Client

Congratulations on choosing the IMER hoist, the reliable and innovative result of years of experience.

WORKING IN SAFETY To work in complete safety, read the following instructions carefully before installing the hoist.

This operation and maintenance manual must be kept on site by the person in charge, e.g. the site foreman, and must always be available for consultation.

The manual is to be considered an integral part of the machine and must be kept for future reference (EN 292/2) until the machine is disposed of. If it is damaged or lost, a replacement copy may be requested from the hoist manufacturer.

The manual contains important information regarding site preparation, installation, operation, maintenance, and ordering of spare parts. Nevertheless, the installer and the operator must both have adequate experience and knowledge of the machine prior to

To guarantee the complete safety of the operator, safe operation and long life of equipment, follow the instructions in this manual carefully, and observe all safety standards currently in force for the prevention of accidents at work with particular reference to suspended loads and fall equipment (use of suitable footwear and clothing, hard hats, safety harnesses, proper installation of railings around drops, etc.).

It is strictly forbidden to carry out any form of modification to the steel structure or working parts of the machine.

IMER INTERNATIONAL declines all responsibility for noncompliance with laws and standards governing the use of lifting equipment, in particular; unprogrammed use, defective power supply, lack of maintenance, unauthorised modifications, tampering with or damage to part or all of the equipment, and partial or total failure to observe the instructions contained in this manual.

1. GENERAL DESCRIPTION

◬ ATTENTION: Use of lifting equipment requires care and skill. The machine must be operated by skilled and properly instructed personnel only.

1) The machine is designed to lift materials only and for use on building construction sites.

2) Carrying passengers and/or animals is prohibited.

3) The machine must not be used in potentially explosive atmospheres or underground.

The machine consists of (fig. 1):

Drum type winch fitted to reduction gear shaft (3), wire rope (1), lift hook (2) and counterweight (10).

Gearmotor consisting of an electric brake motor (4) and oil bath reduction gear unit (14).

Electrical system (5).

♨

UP position control lever (9).

DOWN position control lever (16).

Rotary frame (7) with telescopic arm (6), loocking handle (8) and frame locking lever (11).

Thermal overload (17) which stops the winch when the current exceeds the nominal value (press to reset).

The winch has two types of pendant control (15)


1.5 m lead direct pendant

25 m low voltage (24V) pendant.

30 m low voltage (24V) pendant.

2. WINCH SUPPORTS

The structure supporting the winch must withstand the loads generated during operation (Fig. 2). IMER offers a wide range of supports (see figures 9-10-11-12-13-14) for use on building sites, designed to suitably transfer the loads to the building structures.



WARNING
The EC Declaration of Conformity enclosed with this manual is only valid if only IMER components are used for the winch and support.

If this condition is not complied with, the Declaration is applicable to the winch only. The installation technician who fits the winch an another type of support must compile a new EC Declaration of Conformity after having satisfied all the provisions of the Machinery Safety Directive 89/392/EEC and its subsequent modifications and supplements.

These forces - referred to support couplings - must be accounted for in calculations related to supporting structures (scaffolding, balconies, ceilings, etc.), made by a qualified technician.

If the winch is to be secured to scaffolding, never fit it to a free standing upright (Fig. 15).

To install the various supports, follow the instructions applying to each assembly.

When using supports with load bearing capacities other than that of the hoist, the permissible load bearing capacity of the weakest element of the system must be prominently displayed.

2.1 INSTALLING THE HOIST ON SITE

- The load access to the floor must be protected by a rail over 1m high and a foot stop.

- Make sure that the lifting run is free from obstacles, and ensure that nobody can lean out into the hoistway from intermediate floors.
- Cordon off the ground loading area to prevent interference with work.

3. ASSEMBLY (Fig.1)

1) Only competent, trained personnel may assemble and operate the hoist

Given the weight of the hoist, an appropriate number of personnel must be used for handling and installing it so as to avoid hazardous situations

- 2) The maximum working height (30m) corresponds to the gearmotor position i.e. is measured from the top hinge of the
- 3) Secure the support to the building and check the support pins' vertical alignment (12); then lift the locking lever (11) to insert the frame bushings (7) onto the pins and fit the split pin retainer (13).
- 4) Fit the telescopic arm (6) to the frame (7) at its minimum extension, screw on the locking handle and washer in the threaded hole through its slot and tighten fully.
- 5) When assembling on a trestle support, fit the telescopic arm (6) to the carriage through the securing holes (14) using bolts and locknuts. For the rest, follow the instructions for the trestle support. 6) Insert the direct pendant control (1.5 m lead) plug in the electrical panel (5) and turn on the main switch

For the 24V low voltage pendant fix the electrical panel on the frame (7) and insert the connector in the panel (5).

All pendant controls have 3 pushbuttons (Fig. 3):

black: down

white: up

red: emergency stop.

7) Release the hook.

Fig.3

4. CONNECTION TO THE MAINS

- Make sure that the mains voltage is the same as that specified on the dataplate.
- Also check that the mains voltage is within the range -5% to +5% of the nominal operating value.
- The power cable must be fitted with an overload circuit breaker or fuse and a RCCD, the earth wire must have the same cross-section as the power cable.

The conductors must be dimensioned in proportion to both the operating current and their length to avoid voltage drops (Table 1). Do not use extension leads wound on drums. Make sure that any extension cable connections are dry and safe.

- The power cable must be suitable for frequent handling and have an abrasion-resistant sleeve (for example H07RN-F).
- Insert the plug into the machine and tighten the securing collar (IP67 protection).
- The hoist is now ready for testing.





GB

5. TESTING

- Warning! Testing must be carried out by qualified personnel. Take all necessary precautions to ensure personal safety.

- Warning! The winch must be tested before use.

Before testing the hoist make sure that it has been correctly installed.

- 1) Extend the jib to its maximum and lock into position. Using the down botton lower the hook (without load) to the bottom of the hoistway and make sure that it is clear of obstructions and at least three turns of rope remain on the drum.
- 2) No-load test. Load the hoist with 20 Kg and check the correct operation of the hoist by raising and lowering the load through its entire run once (checking the correct operation of up and down bottons, stop button, UP limit switch operation and the correct winding of the rope on the drum. Check the operation of the brake.
- 3) Load test. Load the hoist with its maximum admissible load (200 Kg). Lift and lower the hoist through its entire run to test the support structures and brake.

Following the test, check the security of the mountings and supports. Check again the horizontal alignment of the hoist with a spirit level.

4) The hoist is fitted with a safety which stops travel at the UP (9) and fully unwound positions (16) to avoid the rope winding on in the wrong direction.

Do not depend on this safety to stop the winch; release the control button to stop the winch instead.

IMPORTANT!! Down limit switch (16) activation can occur either due to incorrect working height or due to other problems which may prejudice correct hoist functioning. After the limit switch has been activated, the hoist installation and components must be checked (rope, drum, shaft etc.) If satisfied with the test results complete the entry in the site register

In case of new installations and after every service, repeat the no-load (2) and load (3) tests described above.

6. SAFETY WARNINGS AND OPERATING PRECAUTIONS

1) Do not lift weights in excess of the maximum admissible load.

(Tab. 2).

2) Do not allow anyone to stand under a load.

(e.g. embedded poles, plinths, ect.).

4) Make sure that the load is always well secured to the hook and close the safety catch (Fig. 4.1 ref. 6).

5) If accessories are required for lifting, ensure that they are certified and approved (belts, ropes, slings etc.). Subtract the weight of accessories from the maximum load capacity.

ting.

6) Ensure that no load spillage occurs during lif-

7) Ensure complete load stability before unhooking the load.

8) Never unload a suspended load with accessories that cause immediate release and never cut slings to remove the load.

9) Keep hands and other parts of the body well clear of the drum during operation to avoid getting caught in the winding rope and seriously injured.

10) Keep hands and other parts of the body well clear of the counterweight during lifting to avoid crushing against the stop lever.

11) Do not use the machine in bad weather (strong wind or storms) as the load is not guided.

12) The entire lifting run and the load itself must be visible from the operating position and adequately illuminated.

/

13) Ensure that all the guards are in place.

14) Check that the rope winds on correctly, one turn at a time without slack or overlay which might damage the rope itself. If it is not correctly wound on, unwind the rope

and rewind it correctly under tension.

15) Make sure that lifting run is free from obstacles, and be sure that nobody can lean forward on intermediate floors.

16) Enclose ground loading area to prevent people from interfering with work.

1

17) Do not allow children access to the hoist.

18) When the hoist is not being used, do not allow unauthorised persons access to it.

19) The hoist may not be used for pulling loads obliquely (exceeding 5° with respect to vertical lifting).

20) Do not pull on the pendant control to turn the hoist; use the frame for this purpose, turning it by hand.

21) Do not leave a suspended load unattended. Lift it or lower it and off load it.

22) When lifting or lowering a load use a smooth action to minimise dangerous vertical or sideways movements of the load.

23) Do not allow loads to spin while lifting or lowering. The cable could be dameged.

24) With 25m or 30m low voltage pendant: fasten the cable to the structure, otherwise it could break

25) Lower and stop the hoist, remove the load, wind the rope completely onto the drum and then unplug before leaving the hoist unattended.

When operation is resumed after a lengthy period of disuse the entire machine must be tested under no-load conditions before starting, as described above (point 2, CAP.5).

7. TESTING AND MAINTENANCE

Warning!! Only carry out maintenance with the machine switched off, unloaded and disconnected from the mains.

- Repairs must be done by qualified personnel or by IMER Technical Service.
- Use only IMER original spare parts.

狐

- Check the motor brake every 6/7 days.

- Ensure that the notices and inscriptions on the machine are prominently displayed and legible.

♨

- Keep the machine clean of dirt.

- Check the operation of the UP and DOWN position limit switches at the start of each work shift.

- Check the electrical cable at the start of every work cycle for accidental damage.


7.1 WIRE ROPE

Only use new ropes as specified below, complete with certificate of conformity and identification.

| External diameter | (mm) | 5 |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Type | 133 wires (19x | 7) anti-spin |
| Direction of lay | dx | |
| Strand strength | (N/mm2) | 1960 |
| Minimum breaking strain | (kN) | 16.07 |
| Length | (m) | 31 |
| 0 | alaad amaaaad | |

Surface treatment galvanised, greased

The IMER reference code is given in the spare parts table.



7.1.1 REPLACING THE ROPE (Fig. 4)

The rope must be replaced by a qualified service technician. Remove the hook (4) by unscrewing bolt (5).


5 Remove the clamp (1), push on the wedge (2) and extract the rope from the block (3).

Fig. 4.2

0

The drum is fitted with a device which ensures that 2 turns of rope are always wound on even when the rope is unwound to its limit. This stops the rope attachment from being over-forced. The rope must be attached in this way. Completely unwind the rope. Extract

from the inside of the drum through the hole and slot. Insert the new rope in the hole and thread it through the slot in the drum tube. Tighten the clamp at the end, leaving about 1 cm of rope free (Fig. 4.2), and pull the rope until the clamp comes in contact with the innner wall of the drum.



Wind on two complete turns keeping the rope in contact with the drum (Fig. 4.3).

On the second turn pass the rope under the hook inside the drum slot (Fig. 4.4).

Tension the rope for good contact with the drum surface.

Now wind on the rope in adjacent turns, one layer at a time.


Fig. 4.4

Insert the wire rope into the counterweight and the block (Fig. 4.5).

Pass the rope back through the counterweight and the block. Insert the wedge between the block and the rope.

Pull the rope to tighten all components. Now lock the rope with a U-clamp so that the flat part remains in contact with the lifting section of the rope.

Fit the hook to the block and tighten the bolt and locknut.



Check that the UP limit switch operates when the counterweight touches the lever.

Run the load test described in paragraph 5.

7.1.2 PERIODIC CHECKS

Visually check the condition of the rope every day and whenever it is subjected to abnormal strain (twisting, bending, kinks or abrasion).

Replace the rope when defective (Fig. 16).

Inspect the entire rope carefully every three months and in particular the ends; note the results in the chart (Table 2) which must be kept by the site foreman.

Fig. 5

Replace the rope at least once a year.

7.2 ADJUSTING THE MOTOR BRAKE (Fig.5)

The brake is of the no-power engagement type.

If its braking power is reduced a qualified technician must check the device and adjust it.

Warning!! Before servicing the brake make sure that the winch is not loaded and that the brake's power supply is disconnected.

Remove fan cover (A), and adjust the air gap "d" between magnet (B) and brake disk (C) by means of a feeler gauge.

The gap (d) must be 0.4 mm.

Measurement should be taken at three points in order to check that the disc is perfectly parallel to the magnet.

Slide the feeler gauge lightly backwards and forwards. If the air gap is too wide, reduce it by tightening nut "D" with a ring spanner. Check distance "d" several times. If the air gap is too small, increase the it by unscrewing nut "D".

Once the air gap has been correctly adjusted, refit cover "A". To check braking power, after carrying out the adjustment, repeatedly test braking action under full load conditions (ref. para. 5).

7.3 GEARMOTOR LUBRICATION

 The gearmotor unit must not develop oil leaks. Leaks may indicate damage to the aluminium casing. In this case, reseal or replace the casing.

- Check the gearmotor oil level through the sight glass before every start up or long storage. Refill as required. The oil should be changed every 2000 hours. Use gear oil with ISO VG 460 viscosity at 40°C.

- Used oil is classed as special waste. As such, it must be disposed of in accordance with the established legislation.

7.4 ELECTRICAL SYSTEM

Check the condition of the pendant control case and cable, if damaged it should be replaced with the IMER spare part.







8. DISMANTLING

Unload the hook.

Wind the wire rope completely onto the drum. Disconnect the machine from the mains. Disconnect the pendant control (or remote control) from the electrical panel.

Unscrew the locking handle and extract the telescopic arm. Remove the split pin on the support pin and extract the revolving frame.

If a trestle is being used, the hoist unit must be removed from the carriage after it has been removed from the beam.

9. TRANSPORT AND STORAGE

- Do not leave the installed hoist unattended without having first wound the rope completely onto the drum and disconnected the electrical power supply.

When storing the machine for a long period of time, protect it from weather conditions.

- During transport, protect the machine from blows and crushing to avoid compromising its functionality and mechanical strength.

10. SCRAPPING

In case of scrapping, proceed as follows:

- a) drain off all oil by means of the relative oil plug;
- b) separate all plastic and electrical components (cables, pendant control, ect.);
- c) divide all metal components according to type (steel, aluminium, ect.).

On completion of the above, dispose of all components at authorised waste disposal centres, in compliance with current legislation.

Respect the environment: certain parts can be harmful to persons or the environment.

11. TROUBLESHOOTING

| FAULT | CAUSE | SOLUTION |
|---|---------------------------------|--|
| The machine does not lift or lower on | Emergency stop button engaged | Turn to disengage |
| command | No power to machine | Check mains cable |
| | Plug not inserted | Insert the plug |
| | Power board cutout tripped | Reset the overload trip |
| | Thermal overload switch tripped | Reset by pushing the button |
| Thermal cutout trips frequently | Low mains voltage | Check the parameters in Paragraph 4 |
| Difficult to lengthen the telescopic arm | Lock knob too tight | Slacken |
| IF THE FAULT PERSIS Technical Service | TSContact IMER | Contact IMER Technical Service |

12 . PROCEDURE IN CASE OF FAULT WITH LOAD SUSPENDED

- If possible remove the load from the nearest level, then dismantle the hoist and service it.
- If this is not possible, use another lifting machine (with adequate load bearing capacity) from higher up and suspend the faulty hoist both at the load and at the hoist attachment point.

Remove the split pin and lift the faulty hoist slowly off its fitting, then lower the entire load to the ground.

- DO NOT adjust the motor brake with the load suspended as it would be uncontrollable.
- DO NOT try to service the machine with the load suspended.

13. NOISE LEVEL AT THE OPERATOR'S EAR


The level Lp(A) given in the TECHNICAL DATA chart corresponds to the weighted equivalent sound pressure level on scale A of European Directive 98/37. This level is measured with no load, at the operator's head in the working position 1.5 metres away from the instrument, considering the different working conditions.


WARNING!

Additional measures shall be taken to prevent any person falling or any person being struck by falling object, according to the relevant regulations in the country of use.

TR 225 (110V 50Hz)

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM





QUADRO (FIG.8)
PE CONDUTTORE DI PROTEZIONE

L1 N CONDUTTORE DI LINEA FASE CONDUTTORE DI LINEA NEUTRO

F1 S4 INTERRUTTORE TERMICO FINECORSA DISCESA

S5

FINECORSA SALITA
CONNETTORE COMANDI

MORSETTI MAGNETE

CONNETTORE CONDENSATORE CONNETTORE MOTORE

X1 X3 X4 X5

CONNETTORE ALIMENTATORE MAGNETE
ALIMENTATORE MAGNETE X6

S

AS AVVOLGIMENTO MOTORE SALITA

AVVOLGIMENTO MOTORE DISCESA AD AM AVVOLGIMENTO MAGNETE FRENO

TELECOMANDO (FIG.6)

CONDUTTORE DI LINEA
CONDUTTORE DI LINEA NEUTRO L1 N

CONDUTTORE DI PROTEZIONE

TRASFORMATORE T1

X1 CONNETTORE

X2 F2

MORSETTIERA FUSIBILE TRASF. (INGRESSO)

F3 K1 FUSIBILE TRASF. (USCITA) RELE' ARRESTO

RELE' DISCESA

K3 RELE' SALITA

S1 PULSANTE ARRESTO

S2


PULSANTE DISCESA PULSANTE SALITA

PULSANTIERA (FIG.7)

PULSANTE ARRESTO

S2 PULSANTE SALITA

PULSANTE DISCESA CONNETTORE COMANDI



GB SWITCHBOARD (FIG.8)

EARTH WIRE L1 N F1 S4 NEUTRAL WIRE THERMAL OVERLOAD DOWN LIMIT SWITCH

UP LIMIT SWITCH
PENDANT CONTROL CONNECTOR S5 X1 X3 X4 X5 X6 S

MAGNET TERMINALS
CAPACITOR CONNECTOR

MOTOR CONNECTOR

MAGNET POWERING CONNECTOR BRAKE RECTIFIER

AS MOTOR WINDING, UP MOTOR WINDING, DOWN AD

BRAKE MAGNET WINDING

REMOTE CONTROL (FIG.6)

LIVE WIRE NEUTRAL WIRE Ν EARTH WIRE TRANSFORMER T1

X1 CONTROL CONNECTOR SWITCHBOARD TERMINALS TRANSFORMER. FUSE X2 F2

AUXILIARY TRANSFORMER. FUSE STOP CONTACTOR F3


K1 UP CONTACTOR


КЗ DOWN CONTACTOR S1 STOP BUTTON


S2 UP BUTTON DOWN BUTTON

CONTROL BOARD (FIG.7)

STOP BUTTON UP BUTTON S2 DOWN BUTTON PENDANT CONTROL PLUG







- I valori delle sollecitazioni sugli appoggi tengono conto di un coefficiente di sovraccarico statico di 1,25.
- Les forces sur les appuis ont été calculées avec un coefficient de surcharge de 1,25.
- The forces on the links are evaluated considering a overload coefficient of
- Die Belastungswerte auf den Trägern gehen vov einem statischen Überlastung von 1,25 aus.
- Los valores de las solicitaciones en los apoyos tienen en cuenta un coeficiente de sobrecarga estàtica de 1,25.




Fig.16

| | 1.9.10 |
|---|--------|
| PUNTI DI VISIBILE APPIATTIMENTO POINTS D' APLATISSAGE VISIBLE VISIBLE FLATTENED POINTS SCHLAUFENDIBILDUNG PUNTOS DE ACHATAMIENTO EVIDENTE | |
| CORROSIONE INTERNA O ESTERNA CORROSION INTERIEURE OU EXTERIEURE INTERNAL OR EXTERNAL CORROSION ABFLACHUNGEN ODER AUFWÖLBUNGEN CORROSION INTERNA O EXTERNA | |
| ROTTURA DI UN TREFOLO RUPTURE D' UN BRIN BREAKING OF ONE STRAND BRECHEN EINZELNER DRÄHTE ROTURA DE UN RAMAL | |
| ROTTURA DI SINGOLI FILI RUPTURE DE FILS BREAKING OF SINGLE WIRES FEHLEN EINER LITZE ROTURA DE HILOS | |
| FORMAZIOME DI ANSE FORMATION DE BOUCLES LOOPS VERSCHLEIß=MATERIALVERLUST UNREGELMÄSSIGE OBERFLÄCHE FORMACION DE CURVAS | |

| Table 1 - Size of cable for supply lead | | | | | |
|---|---------|----------|---------|----------|--|
| Length of cable in Metres | 0 to 12 | 13 to 20 | 21 - 32 | 33 to 50 | |
| Cable - 3 core section in mm² | 2,5 | 4 | 6 | 10 | |

RICAMBI: Per tutti gli ordini dei pezzi di ricambio vogliate indicare: 1 - Tipo di macchina. 2 - Numero di codice e di riferimento collocato in corrispondenza di ogni definizione. 3 - Numero di serie e anno di costruzione riportato sulla targhetta della macchina. SIMBOLOGIA: Intercambiabilità (esempio): Fino alla macchina matricola N° 5240 è stato installato il rif.1 cod.3204530,dalla mcchina matricola N° 5241 è stato installato il rif.1.1 cod.3204520. Il rif.1.1 è intercambiabile () con il rif.1. Non sono intercambiabili i rif.1 e rif.1.1 se in tabella è presente il simbolo ().


SPARE PARTS: All orders for spare parts must indicate the following: 1 - Type of machine.2 - Part number and position number of each part.3 - Serial number and year of manufacture reported on the machine's identification plate.

SYMBOL: Interchangeability (example):Pos..1 P.n. 3204530 was installed on machines up to N° 5240 and Pos.1.1 P.n. 3204520 installed on machine N° 5241 onwards. Pos. 1.1 is interchangeable () with Pos. 1.Pos. 1 and Pos. 1.1 are not interchangeable if the () symbol appears in the table.

ī

| Rif. | Cod. | I | F | GB | D | E | Note |
|------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------------|----------|------|
| 1 | 3204530 | Riduttore | Réducteur | Reducer | Untersetzungsgetriebe | Reductor | 5240 |
| 2 | 3204520 | Riduttore | Réducteur | Reducer | Untersetzungsgetriebe | Reductor | 5241 |

ELEVATORE - HOIST - TR 225 110V 50Hz



| 1 | 140623 | | TAV. 1 ELEVATORE | - ELEVATEUR - HOIST - V | VINDE - ELEVADOR / TR2 | 25 110V - 50Hz | |
|----------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| Rif. | Cod. | ı | F | GB | D | Е | Note |
| 1 | 2248097 | TELAIO | CHÂSSIS | FRAME | GESTELL | BASTIDOR | |
| 2 | 2201725 | ALBERO TAMBURO | ARBRE TAMBOUR | DRUM SHAFT | TROMMELWELLE | EJE DE TAMBOR | |
| 3 | 2204550 | CUSCINETTO | PALIER | BEARING | LAGER | COJINETE | 6205 |
| 4 | 2203155 | SUPPORTO TAMBURO | SUPPORT TAMBOUR | DRUM SUPPORT | TROMMELLAGER | SOPORTE DE TAMBOR | |
| 5 | 2213455 | TAMBURO | TAMBOUR | DRUM | TROMMEL | TAMBOR | |
| 6 | 3203588 | LEVA FINECORSA | LEVIER DE FIN DE COURSE | LIMIT LEVER | HEBEL | PALANCA FINAL DE CARRERA | |
| 7 | 2214242 | CONTRAPPESO | CONTREPOIDS | BALLAST | GEGENGEWICHT | CONTRAPESO | |
| 8 9 | 3213945 2239400 | FUNE ACCIAIO MORSETTO | CABLE EN ACIER BORNE | WIRE ROPE CLAMP | STAHLSEIL KLEMME | CABLE DE ACERO BORNE | |
| 10 | 2206002 | BOZZELLO A CUNEO | POULIE À CÔNE | WEDGE BLOCK | SEILBLOCK | GARRUCHA EN FORMA DE CUÑA | |
| 11 | 2213267 | GANCIO | CROCHET | HOOK | ZUGHAKEN | GANCHO | |
| 12 | 2229400 | LINGUETTA | LANGUETTE | KEY | FEDER | LENGÜETA | 6604 8X7X30 |
| 13 | 2207355 | ANELLO PARAOLIO | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | OIL SEAL RING | ÖLABDICHTUNG | ANILLO DE RETÉN | 52x25x7 |
| 15 | 2237299 | DISTANZIALE | ENTRETOISE | SPACER | DISTANZRING | SEPARADOR | OZAZONI |
| 16 | 2202499 | INGRANAGGIO | ENGRENAGE | GEAR | ZAHNRAD | ENGRANAJE | Z.76 M2 |
| 17 | 2227280 | ANELLO ARRESTO | BAGUE D'ARRÊ | CIRCLIP | ARRETIERRING | ANILLO DE PARADA | 7435 E/25 |
| 18 | 2229450 | LINGUETTA | LANGUETTE | KEY | FEDER | LENGÜETA | 8x7x20 |
| 19 | 2235420 | LIVELLO OLIO | NIVEAU HUILE | OIL LEVEL PLUG | SCHAUGLAS | NIVEL ACEITE | |
| 20 | 2202567 | INGRANAGGIO | ENGRENAGE | GEAR | ZAHNRAD | ENGRANAJE | Z.76 M1.75 |
| 21 | 2202497 | INGRANAGGIO | ENGRENAGE | GEAR | ZAHNRAD | ENGRANAJE | Z.26 M2 |
| 22 | 2201130 | ALBERO PIGNONE | ARBRE PIGNON | PINION SHAFT | RITZELWELLE | EJE DEL PIÑÓN | |
| 23 | 2229327 | LINGUETTA | LANGUETTE | KEY | FEDER | LENGÜETA | 6x6x40 |
| 24 | 2204440 | CUSCINETTO | PALIER | BEARING | LAGER | COJINETE | 6004 |
| 25 | 2236555 | FLANGIA RIDUTTORE | BRIDE RÉDUCTEUR | REDUCTION GEAR FLANGE | FLANSCH | BRIDA DEL REDUCTOR | |
| 26 | 2215165 | CARCASSA RIDUTTORE | CARCASSE RÉDUCTEUR PLAQUETTE | REDUCTION GEAR CASING | GETRIEBEGEHÄUSE | CARCASA DEL REDUCTOR | |
| 27 28 | 3203742 2204391 | TARGA MOTORE CUSCINETTO | PALIER | RATING PLATE BEARING | SCHILDERKIT LAGER | CHAPA DE MATRÍCULA COJINETE | 6205 2z |
| 29 | 2204391 | ROTORE | ROTOR | ROTOR | LÄUFER | ROTOR | 0205 22 |
| 30 | 3213069 | MOTORE | MOTEUR | ELECTRIC MOTOR | KOMPLETTER MOTOR | MOTOR | |
| 31 | 2228820 | SPINOTTO | FICHE | GUDGEON PIN | STIFT | PASADOR | Ø6X14 |
| 32 | 2222509 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | 5931 M8x20 |
| 33 | 2222513 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | 5931 M8x30 |
| 34 | 2222514 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | 5931 M8x40 |
| 35 | 2222099 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | 5737 M10x40 |
| 37 | 2224355 | ROSETTA ELASTICA | | SPRING WASHER | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA ELÁSTICA | 6798A Ø10 |
| 38 | 2288791 | RIVETTO | RIVET | RIVET | ALIUNET | REMACHE | |
| 39 40 | 2223650 3203460 | DADO SUPPORTO TELAIO | ECROU SUPPORT CHÂSSIS | NUT FRAME SUPPORT | MUTTER MASTHALTERUNG | TUERCA SOPORTE DEL | 5588 M10 |
| | | | | | | BASTIDOR | |
| 41 | 2201950 | MANIGLIA | POIGNÉE RONDELLE | HANDLE WASHER | GRIFF UNTERLEGSCHEIBE | MANIJA ABANDELA | 6E02 Ø10v40 |
| 42 43 | 2224220 2222462 | ROSETTA VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | ARANDELA TORNILLO | 6593 Ø10x40 M4x20 |
| 44 | 3213959 | TARGA ELEVATORE | PLAQUETTE | RATING PLATE | SCHILDERKIT | CHAPA DE MATRÍCULA | |
| 47 | 3203739 | SPINA A PARETE | FICHE D'ÉTANCHÉITÉ | ELECTRIC CONNECTOR | STECKER | ENCHUFE DE PARED | V230 IP67 |
| 48 | 3213061 | CONDENSATORE | CONDENSATEUR | CAPACITOR | KONDENSATOR | CONDENSADOR | uf 40 v.450 |
| 49 | 3203590 | CASSETTA ELETTRICA | BOITIER ÉLECTRIQUE | JUNCTION BOX | GEHÄUSE | CAJA ELÉCTRICA | |
| 50 | 2286340 | MICROINTERRUTTORE | FIN DE COURSE DESCENTE | DOWN LIMIT SWITCH | ENDSCHALTER SENKEN | | |
| 51 | 3200005 | MICROINTERRUTTORE | FIN DE COURSE MONTEE | UP LIMIT SWITCH | ENDSCHALTER SENKEN | FINAL DE CARRERA SUBIDA | |
| 52 | 2284901 | CONNETTORE FEMMINA | CONNECTEUR FEMELLE | FEMALE CONNECTOR | KOMPLETTE STECKBUCHSE | CONECTOR HEMBRA | |
| 53 | 2223923 | DADO AUTOBLOCCANTE | ECROU DE SÛRETÉ | SELF LOCKING NUT | SELBSTSICHERNDE MUTTER | TUERCA AUTOBLOQUEANTE | M.8 |
| 54 | 3213053 | ALIMENTATORE FRENO | ALIMENTATEUR FREIN | BRAKE RECTIFIER | BREMSENSPEISEGERÄT | | matr. 34151 |
| 55 | 2287131 | ELETTROMAGNETE FRENO | ELECTRO-AIMANT FREIN | BRAKE ELECTROMAGNET | BREMSMAGNET | ELECTROMAGNETO FRENO | |
| 56 | 2287136 | DISCO FRENO | DISQUE FREIN | BRAKE DISK | BREMSSCHEIBE | DISCO FRENO | |
| 57 | 3203858 | VENTOLA MOTORE | VENTILATEUR MOTEUR | MOTOR FAN | LÜFTER | VENTILADOR DEL MOTOR CUBIERTA DE | |
| 58 | 2291246 | COPRIVENTOLA | CACHE-VENTILATEUR | FAN COVER | LÜFTERVERKLEIDUNG | VENTILADOR | |
| 59 | 2223922 | DADO | ECROU | NUT | MUTTER | TUERCA | Autobl.MB12 |
| 60 | 3203589 | LEVA FINECORSA DISCESA | LEVIER DE FIN DE COURSE | LIMIT LEVER | HEBEL | PALANCA FINAL DE CARRERA | |
| | | | | • | • | | • |

| 1140623 | | | TAV. 1 ELEVATORE | - ELEVATEUR - HOIST - \ | WINDE - ELEVADOR / TR | 225 115V-60Hz | |
|---------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Rif. | Cod. | I | F | GB | D | E | Note |
| 61 | 3203587 | MOLLA FINECORSA DISCESA | RESSORT FIN DE COURSE DESCENTE | SPRING | FEDER | MUELLA FINAL DE CARRERA BAJADA | |
| 62 | 2275092 | COPERCHIO SCATOLA ELETTRICA | COUVERCLE BOÎTIER ÉLECTRIQUE | CONTROL BOX COVER | KASTENDECKEL | CUBIERTA DE CAJA ELÉCTRICA | |
| 63 | 2287124 | MOLLA | RESSORT | SPRING | FEDER | MUELLE | |
| 64 | 3203740 | PRESA VOLANTE | PRISE VOLANT | MAINS CONNECTOR | STECKDOSE | TOMA VOLANTE | V230 IP67 |
| 65 | 2204452 | CUSCINETTO | PALIER | BEARING | LAGER | COJINETE | 6005 2Z |
| 66 | 2231215 | MOLLA A TAZZA | RESSORT | SPRING | FEDER | MUELLE | 40x20.4x2 |
| 67 | 2237340 | ANELLO ELASTICO | BAGUE éLASTIQUE | THRUST WASHER | AUSGLEICHRING | ANILLO ELàSTICO | |
| 68 | 3213057 | CARCASSA E STATORE | CARCASSE DU STATOR | MOTOR STATOR | STäNDER | CARCASA Y ESTATOR | |
| 69 | 2291480 | COPERCHIO MOTORE | COUVERCLE MOTEUR | MOTOR COVER | MOTORDECKEL | CUBIERTA DE MOTOR | |
| 70 | 2216327 | GUARNIZIONE | JOINT | GASKET | DICHTUNG | JUNTA | |
| 71 | 2216331 | GUARNIZIONE | JOINT | GASKET | DICHTUNG | JUNTA | |
| 72 | 2287121 | ANELLO ARRESTO | BAGUE D'ARRêT | CIRCLIP | ARRETIERRING | ANILLO DE PARADA | 7437 V52 |
| 73 | 2289559 | FRENO A DISCO | FREIN à DISQUE | DISK BRAKE ASSEMBLY | SCHEIBENBREMSE | FRENO DE DISCO | |
| 74 | 2235461 | TAPPO OLIO | BOUCHON HUILE | OIL PLUG | ÖLSTOPFEN | TAPON ACEITE | |
| 75 | 3203565 | GUARNIZIONE | JOINT | GASKET | DICHTUNG | JUNTA | |
| 76 | 2237301 | DISTANZIALE | ENTRETOISE | SPACER | DISTANZRING | SEPARADOR | |
| 77 | 2222970 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | M5x160 |
| 78 | 2224206 | ROSETTA | RONDELLE | WASHER | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA | 6592 12x36x4 |
| 79 | 2229310 | LINGUETTA | LANGUETTE | KEY | FEDER | LENGÜETA | 6x6x30 |
| 80 | 2222505 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | 5931 M5x30 |
| 81 | 2222018 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | 5737 M8x35 |
| 82 | 2224140 | ROSETTA | RONDELLE | WASHER | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA | Ø 8x18 |
| 83 | 2224350 | ROSETTA ELASTICA | RONDELLE ÉLASTIQUE | SPRING WASHER | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA ELÁSTICA | 6798A Ø 8 |
| 84 | 2223570 | DADO | ECROU | NUT | MUTTER | TUERCA | 5588 M8 |
| 85 | 2223920 | DADO AUTOBLOCCANTE | ECROU DE SûRETé | SELF LOCKING NUT | SELBSTSICHERNDE MUTTER | TUERCA AUTOBLOCANTE | 7474 M10 |
| 86 | 2224340 | ROSETTA | RONDELLE | WASHER | UNTERLEGSCHEIBE | ARANDELA | 6592 Ø10x20 |
| 88 | 2222470 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | Ø11 M10x35 |
| 89 | 2238680 | CUNEO PER CAVO | CONE POUR CABLE | WEDGE FOR WIRE ROPE | KEGEL FÜR STAHLSEIL | CUÑA PARA CABLE | |
| 90 | 2222093 | VITE | VIS | SCREW | SCHRAUBE | TORNILLO | 5735 M12x70 |
| 91 | 2231410 | MOLLA | RESSORT LEVIER | SPRING | HEBELFEDER | MUELLE PALANCA | |
| 92 | 2223921 | DADO | ECROU | NUT | MUTTER | TUERCA | Autobl.M10 |
| 93 | 2283243 | CALOTTA PROTEZIONE | CALOTTE DE PROTECTION | PROTECTION CAP | SCHUTZKAPPE | CASQUETE DE PROTECCIÓN | |
| 94 | 2283242 | INTERRUTTORE TERMICO | INTERRUPTEUR THERMIQUE | THERMAL OVERLOAD | SCHALTER | INTERRUPTOR TÉRMICO | |
| 95 | 2259990 | LEVA DI BLOCCAGGIO | LEVIER DE BLOCAGE | FRAME LOCK LEVER | HEBEL | PALANCA DE BLOQUEO | |
| 96 | 2234398 | CATENA | | CHAIN | | | |
| 97 | 2231420 | MOLLA | | SPRING | | | |

| | 28 - 1191031 191004 | TA | AV. 2 TELECOMANDO - T | ELECOMMANDE - REMO | TE CONTROL - FERNSTEU | ERUNG - TELEMANDO | |
|------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| RIF. | COD. | I | F | GB | D | E | NOTE |
| 100 | 2263406 | PIASTRA TELECOMANDO | PLAQUE TÉLÉCOMMANDE | REMOTE CONTROL PLATE | PLATTE | PLACA DE TELEMANDO | |
| 101 | 2265244 | STAFFA TELECOMANDO | ETRIER TÉLÉCOMMANDE | REMOTE CONTROL BRACKET | BÜGEL | SOPORTE DE TELEMANDO | |
| 102 | 2284869 | POMELLO | POMMEAU | KNOB | KNAUF | POMO | |
| 105 | 3203596 | FUSIBILE | FUSIBLE | FUSE | SICHERUNG | FUSIBLE | 5X20 1A |
| 106 | 3203597 | MORSETTO PORTAFUSIB. | PORTEFUSIBLE | TERMINAL | POLKLEMME | BORNE | |
| 109 | 2284902 | CONNETTORE | CONNECTEUR | CONNECTOR | KOMPLETTER STECKER | CONECTOR | 10 POLI |
| 110 | 3213002 | PULSANTIERA | BOITE A BOUTONS | CONTROL BOARD | STEUERSCHALTER | BOTONERA | |
| 111 | 3213015 | PULSANTIERA | BOITE A BOUTONS | CONTROL BOARD | STEUERSCHALTER | BOTONERA | |
| 112 | 3213070 | TRASFORMATORE | TRASFORMATEUR | TRANSFORMER | TRANSFORMATOR | TRANSFORMADOR | 10 POLI |
| 113 | 3203999 | RELE | | | | | |
| 114 | 3203997 | CASSETTA ELETTRICA | BOITIER ELECTRIQUE | JUNCTION BOX | GEHAUSE | CAJA ELECTRICA | |